


SHANREN® ROVER II 产品说明书	安全警示及建议 [1] 请您仔细阅读安全须知，并妥善保管以便日后使用。 [2] 注意产品上面所有的警告和指示标志。 [3] 为了保护眼睛，请勿直视车灯。 [4] 请将本品放置在儿童接触不到的地方。 [5] 妥善保管，防止摔落。 [6] 保持产品远离各种热源。 [7] 勿将液体及其他物体倒入或插入到产品中。 [8] 请勿随意自己尝试维修产品。 [9] 请联络和您最近的经销商来获得服务。 [10] 骑行时请佩戴头盔和反光衣。 [11] 为了确保安全，请在出发前告知您的去处给您的家人和朋友。	安装说明  ①将支架放置在车把合适的位置，将支架皮带绕紧车把，穿过支架的穿孔。  ②拉紧皮带，把皮带扣在固定扣上。  ③将主机底座对准支架衔接口。  ④将主机推入支架并固定。	图标含义 关闭  闪烁  低亮  高亮  超亮   电池电量≥90% >90% > 电池电量≥70% >70% > 电池电量≥50% >50% > 电池电量≥30% >30% > 电池电量≥10% 电池电量<10% 图标会闪烁，请及时给主机充电  充电提示 本产品可使用5V 1A适配器或移动电源充电
--	--	---	---