


BEAT 20

心电心率带



产品说明书



山人运动App

山人运动

Available on the App Store

GET IT ON Google play




山人公众服务号

深圳市山人技术有限公司
深圳市南山区沙河西路3011号白沙新兴产业园1栋7S
电话:400-900-5132
官网:www.shanrentech.com
产地:中国

配件清单



主机



织带



磁吸充电线


充电

充电方式

将USB线充电头靠近主机背电极接触点，主机上的磁铁会吸住充电头进行充电，充电时主机指示灯显示红色；

如果方向相反，则会靠不近电极接触点，这时需要换个方向靠近即可。

请使用5V的电源适配器进行充电，一般的手机充电器都可以用。



充电时长

一次充满电大约2.5小时，充满后指示灯显示为绿色。

由于不同的电源适配器的充电控制力不同，充满电后尽快拔下充电头，避免充电时间过长损伤电池。

单机使用

初次使用

BEAT 20内置了存储功能，支持存储多达100条记录，当数据存储达到100%时，会自动覆盖最早的记录。初次使用，用户需要将BEAT 20连接山人运动以同步时间等数据存储必须的数据。

请注意，BEAT 20发送的心率信号不穿过人体，因此，您不应将接收设备放在背包里，而应放在其它地方，如放在您的前方。

适用场景

BEAT 20防护可达到水下30米深度，适用于跑步、骑行、游泳、室内运动等大多数运动场景。



跑步



骑行



游泳




室内

配戴


- 1 湿润胸带的电极区；



- 2 连接心率主机到胸带纽扣处，注意区分左右位置；



- 3 调整胸带长度，使胸带可以舒服地系紧在胸肌正下方，确保湿润的电极区紧贴在皮肤上，注意区分左右（L表示左，R表示右）。（如图所示）




保养

传感器

每次使用后将主机与胸带分离，并使用软毛巾擦拭干净，请勿使用化学清洁剂。

长时间不使用，应隔段时间（三个月）充一次电，防止电池长期处于无电状态。

织带

 每次使用后，用清水洗手洗胸带并晾干，请勿将胸带放在洗衣机或烘干机中；

* 请勿使用化学清洁剂清洗（化学清洁剂可能会使胸带过快老化、使用寿命减短）；

* 请勿过度拉伸胸带或大幅弯折电极区；

* 请勿将设备放在不透气的材料中，以免快速氧化，请放置于阴凉干燥处。

数据记录

运动过程中BEAT 20将会自动启动数据记录，使用者无需干预，当运动结束时，心电带将会自动生成一条新航迹；支持的数据记录内容包括：心率、步频、步数、步速、距离。

安全警示及建议

- 1 请仔细阅读安全须知，并妥善保管以便日后使用
- 2 注意产品上面所有的警告和指示标志
- 3 请将本品放置在儿童接触不到的地方
- 4 保持产品远离各种热源
- 5 勿将液体及其它物体倒入或插入到产品中去
- 6 请勿随意自己尝试维修产品
- 7 请勿使用化学清洁剂清洗（化学清洁剂可能会使胸带过快老化、使用寿命减短）
- 8 请勿过度拉伸胸带或大幅弯折电极区
- 9 请勿将设备放在不透气的材料中，以免快速氧化，请放置于阴凉干燥处



请勿私自拆开主机，以免发生危险！

结合APP使用

BEAT 20支持山人运动、咕咚运动、行者、骑记、黑鸟、Strava、Wahoo等大多数主流运动APP；以下为山人运动APP：

01. 配带好BEAT 20

按上述方法配带好心率带，使主机处于激活状态；

02. 打开手机蓝牙

打开手机蓝牙，确保手机没有对BEAT 20主机进行配对，不需要在手机的蓝牙设置里配对，如已配对，需要取消配对。


03. 打开山人运动APP，添加设备

点击“个人中心-我的设备-添加设备”，找到“HRM”点击进行搜索设备，将主机靠近手机，选择信号强度最高的目标设备进行连接。




查看ECG波形

连接成功后，进入“设备设置”，即可看到当前心电图波形；此时进入APP“运动”菜单，开始运动后，即可看到心率区间占比，心率波形及ECG波形图。



心率分配 / %



设置心率区间

可根据年龄估算心率区间，也可根据最大值估算心率区间，如果知道自己的心率区间可自定义输入；



下载/查看数据记录

在“记录”菜单中，点击“下载”图标可将BEAT 20主机中的记录导入APP中，并在记录列表中查看心率详情、分享详细数据。



震动提示

设置最大心率值，训练时心率达到该值后主机将进入震动状态，提示心率过高；



结合码表使用


BEAT 20支持BLE/ANT+双模连接，支持市面上大多数码表，连接码表以Discovery-pro为例：

绑定传感器

长按码表“SET+MODE”键进入设置菜单，选择第二项 传感器配对



按下“MODE”键切换光标，按下“SET”键确定，选定“HRS”心率传感器配对，再次按“SET”键进入搜索设备状态并出现“...”，等待自动配对；



当码表搜索到传感器并配对成功后，将会显示ANT设备号或者蓝牙MAC地址；



此时码表上心率传感器图标 将亮起并显示心率值。



解绑传感器

如果用户不需要连接该设备，解绑传感器与连接步骤一致，进入搜索设备状态后，即出现“...”时，立即长按“SET+MODE”键退出设置，即可解绑设备。

产品规格

产品名称: Beat 20

产品型号: SR-HRM20

通讯方式: ANT+/蓝牙4.0

电池: 内置锂电池

工作时间: 280hrs

胸带长度: 65cm-95cm

传感器尺寸: 62x35x11mm

防水等级: IP68

重量: 20g

App 支持: 山人运动及其它运动APP

兼容: 山人骑行码表DISCOVERY PRO、Raptor II-Pro

iOS & Android 版本: iOS 7.0 或以上, Android 4.3 或以上

重要提示: 本产品仅用于辅助运动，无法取代任何医学建议。

保修卡

提供一年产品保修期。配件及电池等消耗品不在保修范围内。

如果购买了山人的原装产品，产品拥有一年的免费保修期。如果产品非人为损坏，我们将提供免费的维修或更换，请和我们的经销商或零售商联系。在产品退回时，请同时附上产品质保卡，在上面阐述损坏现象及原因，并填写好您的详细联系方式。您需要承担维修所需的保险及运费。感谢您的理解！

用户姓名: _____

通讯地址: _____

联系电话: _____

销售单号: _____

品名及规格: _____

经销商名称: _____

购买日期: _____